

NAME

debuglevel – sets the debug level for the userspace part of LinuxCNC

SYNOPSIS

debuglevel *-ini INIFILE*

DESCRIPTION

debuglevel は、LinuxCNC の一部の現在のデバッグレベルを選択するためのチェックボックス GUI を表示します。

SEE ALSO

halcmd(1) - debug subcommand **LinuxCNC(1)**

LinuxCNC および HAL の詳細については、LinuxCNC および HAL のユーザーマニュアルを参照してください。 /usr/share/doc/LinuxCNC/ にあります。

HISTORY**BUGS**

現時点では不明です。

AUTHOR

この man ページは、LinuxCNC プロジェクトの一部として andypugh によって作成されました。

REPORTING BUGS

<https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues> でバグを報告してください

COPYRIGHT

Copyright © 2020 andypugh.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY

or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

これは自由ソフトウェアです。コピー条件については、ソースを参照してください。保証はありません。商品性についても または特定の目的への適合性。