

NAME

gladevcp – used by sample configs to deonstrate Glade Virtual_demo

SYNOPSIS

gladevcp_demo Control Panels

DESCRIPTION

gladevcp_demo はサンプルの GladeVCP ハンドラーです

SEE ALSO

<https://linuxcnc.org/docs/html/gui/gladevcp.html> **LinuxCNC(1)**

LinuxCNC および HAL の詳細については、LinuxCNC および HAL のユーザーマニュアルを参照してください。 /usr / share / doc / linuxcnc /にあります。

HISTORY

BUGS

現時点では不明です。

AUTHOR

この man ページは、LinuxCNC Enhanced MachineController プロジェクトの一部として AlexJoni によって作成されました。

REPORTING BUGS

バグを alex_joniAT ユーザーに報告する DOTsourceforge DOT net

COPYRIGHT

Copyright © 2006 Alex Joni.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

これは自由ソフトウェアです。コピー条件については、ソースを参照してください。保証はありません。商品性についても または特定の目的への適合性。