

NAME

axis-remote – AXIS Remote Interface

SYNOPSIS

axis-remote *OPTIONS* [*FILENAME*]

DESCRIPTION

axis-remote は、実行中の AXISGUI でコマンドをトリガーする小さなスクリプトです。 axis-remote --- help を使用する 詳細については。

OPTIONS

--ping, -n

AXIS が実行されているかどうかを確認します。

--reload, -r

AXIS に現在ロードされているファイルをリロードさせます。

--clear, -c

AXIS にバックプロットをクリアさせます。

--quit, -q

AXIS を終了させます。

--help, -h, -?

axis-remote の有効なパラメータのリストを表示します。

--mdi COMMAND, -m COMMAND

MDI コマンド COMMAND を実行します。

FILENAME

G コードファイル FILENAME をロードします。

SEE ALSO

axis(1)

LinuxCNC および HAL の詳細については、LinuxCNC および HAL のユーザーマニュアルを参照してください。 /usr/share/doc/linuxcnc/ にあります。

HISTORY**BUGS**

現時点では不明です。

AUTHOR

この man ページは、LinuxCNC プロジェクトの一部として AlexJoni によって作成されました。

REPORTING BUGS

バグを alex_joniAT ユーザーに報告する DOTsourceforge DOT net

COPYRIGHT

Copyright © 2006 Alex Joni.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

これは自由ソフトウェアです。コピー条件については、ソースを参照してください。保証はありません。商品性についても または特定の目的への適合性。