

**NAME**

5axisgui – Vismach Virtual Machine GUI

**DESCRIPTION**

5axisgui は、LinuxCNC 用のサンプル VismachGUI の 1 つです。  
詳細については、LinuxCNC のメインドキュメントを参照してください。  
<http://linuxcnc.org/docs/html/gui/vismach.html>

**SEE ALSO****LinuxCNC(1)**

LinuxCNC および HAL の詳細については、LinuxCNC および HAL のユーザーマニュアルを参照してください。  
/usr/share/doc/LinuxCNC/にあります。

**HISTORY****BUGS**

現時点では不明です。

**AUTHOR**

この man ページは、LinuxCNC Enhanced MachineController プロジェクトの一部として AlexJoni  
によって作成されました。

**REPORTING BUGS**

<https://github.com/LinuxCNC/linuxcnc/issues> でバグを報告してください

**COPYRIGHT**

Copyright © 2020 andypugh.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for  
MERCHANTABILITY

or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

これは自由ソフトウェアです。コピー条件については、ソースを参照してください。保証はありません。  
商品性についても または特定の目的への適合性。