

NAME

axis – AXIS LinuxCNC Graphical User Interface

SYNOPSIS

axis *-ini* *INIFILE*

DESCRIPTION

axis は、LinuxCNC のグラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）の 1 つです。通常、runscript によって実行されます。

OPTIONS

少し冗長になります。これにより、スクリプトは動作中に情報を出力します。

INIFILE ini ファイルは、LinuxCNC 構成の主要部分です。構成全体ではありません。それに付随する他のさまざまなファイルがあります（NML ファイル、HAL ファイル、TBL ファイル、VAR ファイル）。しかし、それは最も重要なのは、構成をまとめて保持するファイルだからです。調整できます多くのパラメータ自体がありますが、ロードして使用する他のファイルも linuxcnc に指示します。

SEE ALSO

LinuxCNC(1)

LinuxCNC および HAL の詳細については、LinuxCNC および HAL のユーザーマニュアルを参照してください。 /usr/share/doc/linuxcnc/ にあります。

HISTORY**BUGS**

現時点では不明です。

AUTHOR

この man ページは、LinuxCNC Enhanced MachineController プロジェクトの一部として AlexJoni によって作成されました。

REPORTING BUGS

バグを alex_joniAT ユーザーに報告する DOTsourceforge DOT net

COPYRIGHT

Copyright © 2006 Alex Joni.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

これは自由ソフトウェアです。コピー条件については、ソースを参照してください。保証はありません。商品性についてもまたは特定の目的への適合性。