

NAME

gmoccapy – TOUCHY LinuxCNC Graphical User Interface

SYNOPSIS

gmoccapy *-ini INIFILE*

DESCRIPTION

gmoccapy は、LinuxCNC のグラフィカルユーザーインターフェイス（GUI）の 1 つです。通常、runscript によって実行されます。

OPTIONS**INIFILE**

ini ファイルは、LinuxCNC 構成の主要部分です。構成全体ではありません。それに付随する他のさまざまなファイルがあります（NML ファイル、HAL ファイル、TBL ファイル、VAR ファイル）。しかし、それは最も重要なのは、構成をまとめて保持するファイルだからです。調整できます多くのパラメータ自体がありますが、ロードして使用する他のファイルも linuxcnc に指示します。

SEE ALSO**LinuxCNC(1)**

LinuxCNC および HAL の詳細については、LinuxCNC および HAL のユーザーマニュアルを参照してください。 /usr / share / doc / linuxcnc / にあります。

HISTORY**BUGS**

現時点では不明です。

AUTHOR

この man ページは、LinuxCNC プロジェクトの一部として andypugh によって作成されました。

REPORTING BUGS

バグを alex_joniAT ユーザーに報告する DOTsourceforge DOT net

COPYRIGHT

Copyright © 2006 Alex Joni.

This is free software; see the source for copying conditions. There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

これは自由ソフトウェアです。コピー条件については、ソースを参照してください。保証はありません。商品性についてもまたは特定の目的への適合性。